



Ecoventeam[®] Sp. z o.o.

„Jak prawidłowo zapakować i zwrócić produkt PRANA”

Rekuperator PRANA należy:

1. Zapakować i zwrócić w oryginalnym pudełku.
2. Urządzenie owinąć folią stretch.
3. Umieścić w pudełku na kartonowych podpórkach (dwie od dołu, dwie od góry).
4. Wszelkie wolne przestrzenie wypełnić dodatkowymi wypełniaczami tj. folią bąbelkową lub wypełniaczem styropianowym, w sposób uniemożliwiający przemieszczenie się towaru wewnątrz opakowania.
5. Opakowanie należy zamknąć i zakleić zgodnie z metodą podwójnej listery „T” przy użyciu taśmy klejącej o szerokości co najmniej 5 cm.
6. Usunąć z pudełka wszelkie etykiety i oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania.
7. Na zewnątrz opakowania umieścić oznakowanie ostrzegawcze „nie rzucać”, które stanowi istotną informację pomocną w zapewnieniu odpowiedniego transportu.
8. Pudełko zafoliować folią stretch.
9. Na opakowaniu zewnętrznym umieścić dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.